# **GXP280/285** 取扱説明書 ver 1.02



このたびは、GXP280/285 をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用の前には、本書を必ずお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

下記の製品が全て入っていることをご確認ください。

- · GXP280/285 本体
- · 受話器
- ・カールコード
- ・イーサネットケーブル
- ・ACアダプタ

### □ 免責事項

- ・機能・仕様については予告なく変更する事があります。
- ・お客様及び当社のネットワーク環境により、ノイズ・音の途切れ・不通などの現象が起こる事があります。また、通話品質の保証はいたしません。
- ・個人の聴力により通話品質に差が生じた場合について、当社は一切の責任を負いません。
- ・日本国外でのご使用に際する障害について、当社は一切の責任を負いません。
- · GXP280/285 は定期的なサーバメンテナンスを行うため、事前の告知なく一時的にサービスが停止する場合があります。
- ・商品の故障、誤動作などの要因で電話が使えなかった事による付随的障害については、当社は一切その責任を負いません。

### ■ お手入れ

柔らかい乾いた布で拭いてください。ぬれた雑巾は使用しないでください。ベンジン・シンナーなどの揮発性の薬品は本体を傷めますので、使用しないでください。科学雑巾をご使用になる時は、科学雑巾に添付の注意書をよくお読みください。

### ●接続方法

- 1. 本体と受話器を受話器コードでつなげる
- 2. イーサネットケーブルを本体後側の「LAN」とブロードバンドルーターに差し込む
- 3. AC アダプタに取り付け、コンセントに差し込む
- 4. AC アダプタを本体に差し込む
- ※ 接続の順番は必ず守ってください。ケーブル、アダプタは確実に差し込んでください。 接続してから通話ができるまでには数分かかりますので、 しばらくお待ちください。
- ※ 必ず GXP280 本体後側の「LAN」に、ルーターからのイーサネットケーブルを接続します。 本体後側の「PC」は、PC 等接続しますと、GXP280 を通してネットワークに接続する事が可能です。

#### ●GXP280 とは

GXP280 とは、アジルフォンにてお使いいただける電話機です。一般加入電話としてはご利用できません。本製品をご利用いただくためには、インターネットサービスプロバイダーに加入しておくことが必要です。ご利用のモデムにブロードバンドルーター機能がない方は、別途ブロードバンドルーターが必要となります。

#### LCD:ディスプレイ

様々な設定や、相手の電話番号などが確認できます。

Up/Down Keys: ↑ ↓ (音量・Menu・ブラウザキー)

受話音量を 7 段階に調節します。MENU での設定確認の際、次項目を表示します。

Menu Button:メニュー

電話機にセットされた設定が確認できます。

Transfer:転送

電話機の機能として、転送をすることが出来ます。

※アジルフォンでの使用は推奨致しておりません。

Conference:会議

電話機の機能として、今の通話に第三者を参加させることが出来ます。 ※アジルフォンでの使用は推奨致しておりません。

Flash:フラッシュ

電話機の機能として、押すことにより、現在の通話を保留し、もう一通 話することが出来ます。

※アジルフォンでの使用は推奨致しておりません。

Message:留守番電話メッセージ確認

「Voice Mail User ID」を設定している場合、留守番電話メッセージを確

認出来ます。

Hold:保留

通話中、相手に待ってもらう時に使用します。こちらの声や音は相手に聞こえません。

Speaker:ハンズフリー

ハンズフリー機能です。受話器を置いたままでも通話が出来ます。

Send:再ダイヤル

直前にかけた相手にかけ直す事ができます。相手が話し中や留守の時のかけ直しに便利です。

Mute:消音/

通話中に自分の音声が相手に届かなくなります。また、発信履歴・着信履歴を消去します。

Headset

ヘッドセットを使用する際に利用します。




### ●設定方法

① GXP280 本体の IP アドレスを確認する。

「MENU」ボタンを押し、「Status」を選択しますと、ディスプレイに IP アドレスが表示されます。

② web ブラウザから、設定ページを開く。

GXP280 と同じネットワークに接続された PC から、インターネットエクスプローラー等 web ブラウザを起動し、 先ほど確認した IP アドレスを、以下のように打ち込みます。 http://(IP アドレス)/ 例: 192.168.001.002 だったら、 http://192.168.1.2/



③ 上記画面が表示されますので、パスワードを入力し、Login をクリックします。(初期パスワードは「admin」) ※不正ログインを防止するため、必ず任意のパスワードに変更して下さい。 変更方法が不明な場合、アジルクラウド PBX サポートまでお問い合わせください。

④ 画面上部「BASIC SETTINGS」タブをクリックします。

Grandstream Device Configuration						
STATUS BASI	C SETTINGS		ADVA	NCED SET	TINGS	ACCOUNT
End User Password:			(purpo	osely not o	displayed fo	r security protection)
IP Address:	(will attempt PPPoE if DHCP fails and following is non-blank)					
	PPPoE account					
	PPPoE passwore	d:				
	Host name (Option 12):					
	Domain name (Option 15):					
	Vendor Class ID (Option 60):	)	Grandstre	eam GXP2	280	
	Preferred DNS server	0	.0	.0	.0	
	ostatically configured	l as:				
	IP Address:	192	. 168	. 0	. 160	
	Subnet Mask:	0	. 0	.0	. 0	
	Gateway:	0	.0	.0	. 0	
	DNS Server 1:	0	. 0	. 0	. 0	
_	DNS Server 2:	0	.0	.0	. 0	
Time Zone:	GMT+9:00 (Japan, Korea, Yakutsk)			~		
_	Allow DHCP Option 2  No Yes	2 to over	ride Time	Zone sett	ing:	
Daylight Savings Time:	0 111					
Dayingar savings Times	Optional Rule: 3,2,7,2,0	n:11 1 7 2	0-60			
Time Display Format:			.,0,00			
Time Display Termin	Year-Month-Day	lioun				
Date Display Format:		•				
Display Clock instead of Date:	No ○ Yes					
Disable in-call DTMF display:	No ○ Yes					
Mute Speaker Ringer:	No ○ Yes					
HEADSET Key Mode:	Default Mode					
PC Port Mode	Switch	)				
Update Cancel Reboot						

Time Zone: 「GMT+9:00(Japan,Korea,Yakutsk)」を選択します。

Date Display Format:

「Year-Month-Day」を選択します。

設定が終了したら「Update」をクリックします。

⑤ 画面上部「ADVANCED SETTINGS」タブをクリックします。

Grandstream Device Configuration			
<u>STATUS</u>	BASIC SETTINGS ADVANCED SETTINGS ACCOUNT		
Admin Password	(rapida)		
G723 rate			
iLBC frame size: iLBC payload type:			
Silence Suppression:			
Voice Frames per TX:			
Layer 3 QoS:	• "		
· · · · ·	802.1Q/VLAN Tag 0 802.1p priority value 0 (0-7)		
Data VLAN Tag			
No Key Entry Timeout:	(in seconds, default is 4 seconds)		
Use # as Dial Key:	○ No ● Yes		
local RTP ports	5004 (1024-65400, default 5004, must be even)		
Use random ports			
keep-alive interval			
Use NAT IP: STUN server:			
Firmware Upgrade and	(**************************************		
Provisioning:			
	Config Server Path: fm.grandstream.com/gs		
	Firmware File Prefix:		
	Firmware File Postfix:		
	Config File Prefix:		
	Config File Postfix:		
	Allow DHCP Option43 and Option 66 to override server:		
	○ No ⊙ Yes		
	Automatic Upgrade:		
	No Yes, check for upgrade every 10080 minutes (default 7 days)		
	Always Check for New Firmware		
	Check New Firmware only when F/W pre/suffix changes		
	Always Skip the Firmware Check		
	Authenticate Conf File:  No Yes (cfg file would be authenticated before acceptance if set to Yes)		
Phonebook XML Download:	Enable Phonebook XML Download:		
	No ○ YES, HTTP ○ YES, TFTP		
	Phonebook XML Server Path:		
	Phonebook Download Interval: 0 (0-720, in minutes)		
	Remove Manually-edited entries on Download:		
	⊙ No ○ Yes		
	LDAP Script Server Path:		
Offhook Auto Dial:			
DTMF Payload Type: Onhook Threshold:			
Syslog Server			
Syslog Level:			
NTP Server	ntp.jst.mfeed.ad.jp (URI or IP address)		
	Allow DHCP Option 42 to override NTP server:  No No Yes		
	Custom ring tone 1, used if incoming caller ID is		
Distinctive Ring Tone:			
	Custom ring tone 3, used if incoming caller ID is		
System Ring Tone:	f1=440,f2=480,c=200/400;		
	Dial Tone f1=350,f2=440;		
	Message Waiting f1=350,f2=440,c=10/10;		
	Ring Back Tone   f1=440,t2=480,c=200/400;		
Call Progress Tones	Call-Waiting Tone [f1=440,f2=440,c=25/525;] Busy Tone [f1=480,f2=620,c=50/50;]		
	Reorder Tone f1=480,t2=620,c=50/50,		
	Syntax: f1=val, f2=val[,c=on1/off1[-on2/off2[-on3/off3]]];		
Disable Call-Waiting	Frequencies are in Hz and cadence on and off are in 10ms)  ○ No ② Yes		
Disable Call-Waiting Tone:			
Disable Direct IP Calls			
Use Quick IP-call mode:			
Disable Conference			
Lock Keypad Update: Disable DND Button:			
Disable Transfer			
Send Flash Event			
Display CID instead of Name			
Disable Multicast Filter: Enable Constraint Mode:			
Enable Constraint Mode:  Headset Port Type:			
Headset TX gain (dB):			
Headset RX gain (dB):			
Display Language:	● English ○ Chinese		
. ,	O Secondary Language (Language File postfix)		
	Update Cancel Reboot		

NTP Server:「ntp.jst.mfeed.ad.jp」を入力します。

Disable Call-Waiting: 「Yes」を選択いただくと、通話中に着信があった場合、新たに掛けてきた相手に話中を通知します。

「No」を選択いただくと、通話中に着信があった場合、「ププッ」と新しい着信があった事を通知します。

新しい着信と通話をする場合は、フックボタンを押すか、受話器を一度置いてもう一度取ると新しい着信を取ることができます。

前の通話相手には保留音が流れます、また前の通話に戻る場合は、新しい着信があった手順と同様にする事で通話の切り替えができます。

※オプション設定となりますので、設定を行わなくても構いません。

※出荷時は「No」となっております。

Headset TX gain (dB):

### 送話音量調節

※オプション設定となりますので、設定を行わなくても構いません。

Headset RX gain (dB):

### 受話音量調節

※オプション設定となりますので、設定を行わなくても構いません。

設定が終了したら「Update」をクリックします。

⑥ 画面上部「ACCOUNT」タブをクリックします。

Account Name:	UID	(e.g., MyCompany)			
SIP Server:	VoIPサーバー	(e.g., sip.mycompany.com, or IP address)			
Outbound Proxy:	VoIPサーバー	(e.g., proxy.myprovider.com, or IP address)			
SIP User ID:	UID	(the user part of an SIP address)			
Authenticate ID:	UID	(can be same or different from SIP UserID)			
Authenticate Password:	バスワード	(not displayed for security protection)			
Name:	UID	(optional, e.g., John Doe)			
SIP Transp	SIP Transport: © UDP O TCP				
Use RFC3581 Symmetric Routing: © No C Yes					
NAT Traversal (STUN): O No O No, but send keep-alive O Yes					
SUBSCRIBE for M	WI: O No O Yes				
SUBSCRIBE for Registration Ev	ent: ⊙ No ⊃ Yes				
Proxy-Requ	ire:				
Voice Mail User	ID: 999 (U	serID for voice mail system)			
Send DTM	MF: ☑ in-audio ☑ via RTP (RI	FC2833) 🗆 via SIP INFO			

SIP Server: & Outbound Proxy:

ログインサーバーを入力します。

Account Name: & SIP User ID: & Authenticate ID: & Name:

UID (10 桁の数字) を入力します。

Authenticate Password:

登録時にメールでお伝えしたパスワードを入力します。

もし、管理ページにて UID のパスワードの変更を行った場合は、その変更したパスワードを入力します。

NAT Traversal (STUN):

「No,but send keep-alive」を選択します。

Voice Mail UserID:

「999」を入力します。

Send DTMF:

「in-audio」と「Via RTP(RFC2833)」の2つを選択します。

Early Dial:	<ul><li>No</li></ul>	O Yes (use	"Yes" only	if proxy supports	484 response)	
Dial Plan Prefix:	(this prefix string is added to each dialed number)					
Delayed Call Forward Wait Time:	(Allowed range 1-120, in seconds.)					
Enable Call Features:	○ No • Yes (if yes, call features using star codes will be supported locally)			d locally)		
Call Log:	<ul> <li>Log All Calls</li> <li>Log Incoming/Outgoing only (Missed calls NOT recorded)</li> <li>Disable Call Log</li> </ul>					
Session Expiration:	180 (in seconds, default 180 seconds)					
Min-SE:	90 (in seconds, default and minimum 90 seconds)					
Caller Request Timer:	No  Yes (Request for timer when making outbound calls)					
Callee Request Timer:	<ul><li>No</li></ul>			ports timer but di		)
Force Timer:	⊙ No	O Yes (Use	timer even	· when remote part	does not suppor	rt)
UAC Specify Refresher:	O UAC	O UAS	Omit (R	ecommended)		
UAS Specify Refresher:	<ul><li>UAC</li></ul>	O UAS (W	hen UAC d	id not specify refre	sher tag)	
Force INVITE:	<ul><li>No</li></ul>	O Yes (Alw	ays refresh	with INVITE inste	ad of UPDATE)	
Enable 100rel:	<ul><li>No</li></ul>	O Yes				
Account Ring Tone:	<ul> <li>system ring tone</li> <li>custom ring tone 1</li> <li>custom ring tone 2</li> <li>custom ring tone 3</li> </ul>					
Ring Timeout:	(in seconds. Between 30-3600, default is 60)					
Send Anonymous:	Send Anonymous:   No Yes (caller ID will be blocked if set to Yes)					
Anonymous Method:   Use From Header  Use Privacy Header						
Anonymous Call Rejection:   No Yes						
Auto Answer:	No	O Yes				
Allow Auto Answer by Call-Info:	<ul><li>No</li></ul>	O Yes				
Turn off speaker on remote disconnect:	⊙ No	O Yes				
Check SIP User ID for incoming INVITE:	⊙ No	O Yes				
Refer-To Use Target Contact:	<ul><li>No</li></ul>	O Yes				
Disable Multiple Media Attribute in SDP:	No	O Yes				
	choice		~	choice 5:	PCMU	~
Preferred Vocoder:	choice		~	choice 6:	PCMU	~
(in listed order)	choice		~	choice 7:	PCMU	~
	choice		~	choice 8:	PCMU	
SRTP Mode:		ed ○ Ena dandforced	bled but not Opt			
Special Feature:	Standard	w and forced	Орг	iona		
Special Feature.	Standard					
	Update	Cancel	Reboot			
	Space	- Janes	. 100001			

### Preferred Vocoder:

「Choice1~Choice8」を画面と同一に設定して下さい。

入力が完了しましたら、「Update」をクリックし、次に「Reboot」をクリックします。 本体が再起動し、設定が有効になります。

# 安全にお使いいただくために

本書では、製品を安全にお使いいただくための注意事項を次のように記載しています。

注意事項を守っていただけない場合、どの程度の影響があるかを表しています。



この表示の注意事項を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示の注意事項を無視して誤った取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容を示しています。



煙が出たり、変なにおいがするときは電話機コードを抜く

そのまま使用すると、火災や事故の原因となります。お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

分解・改造しない

火災・感電・故障の原因となります。

開口部から金属類を差し込んだり、落とし込んだりしない

万一、入った時は電話機のコードを抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。

内部に水や異物を入れない

水や異物を入れると、火災・感電の原因となります。万一、水や異物が入った時は、電話機のコードを抜き、販売店に連絡してください。

★ 故障や異常状態のまま使用しない

▶ 火災・感電の原因となります。

₹ 雷が発生したときは、本機に触れない

感電の原因となります。

風呂やシャワー室では使用しない

火災・感電・故障の原因となります。

本機の上や近くには水などの入った容器や小さな金属物を置かない

こぼれたり、中に入ったりすると火災・感電・故障の原因となります。

水などで濡らさない

本機は生活防水タイプではありません。万一、内部に水などが入った時は電話機のコードを抜いて販売店にご連絡ください。 そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。



調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気があたるところに置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。

直射日光の当たるところに置かない 内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。

湿気やほこりの多いところに置かない
火災・感電・故障の原因となることがあります。

極端に寒いところや急激な温度変化のあるところに置かない

故障の原因となることがあります。

不安定な場所や振動の多いところに置かない

落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因となることがあります。

受話器の受話部に吸着物がないか確認してから使う

受話器の受話部の磁石に、画鋲やピン、ホチキスなどの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。

## 故障かな?と思ったら

修理・交換を依頼する前にもう一度下記の表をご確認ください。

それでも具合の悪いときは、アジルフォンサポート<sup@agile.ne.jp>まで、お問い合わせください。

症状	原因	処置		
障害全般	電源ケーブルの抜き差しをお願いします。(数回行ってください)			
	電源ケーブルを抜いてから再度接続するまでは、1分以上お待ちください。			
	上記を行っていただいても改善されない場合は、sup@agile.ne.jp まで、ご利用のルーターのメーカー・名称・			
	商品番号及びブロードバンド環境をご連絡ください。			
呼び出し音が鳴	イーサネットケーブルがはずれていませんか。	イーサネットケーブルの接続を確認してください。		
らない	ACアダプタがはずれていませんか。	ACアダプタの接続を確認してください。		
	呼び出し音量の設定を変更しましたか。	Volumeボタンで音量を調節してください。		
	ディスプレイに表示される設定を変更しましたか。	変更した設定を元に戻すか、イーサネットケーブルを抜き差し		
		(再起動)してください。		
通話が途切れる	ネットワーク環境に異常はありませんか。	ネットワーク環境を確認し、問題筒所を修復してください。		
ノイズが入る	インドン シ森がに共由はのりよせんが。	インドン ンネがで降配し、凹路回川で移放してへんこい。		

### ●初期化方法

初期化作業を行うと設定されたデータが全て消去されます。

初期化作業後はご利用のサービスに必要な情報を再度設定する必要があります。

- 1. 本体底部のMACアドレス(000B8200XXXX)をメモします。
- 2. 次に本体MENUボタンを押し、↑↓ボタンを数度押し「config」内「Factory Reset」と表示させます。
- 3. メモしたMACアドレスを本体で入力します。

機能・設定に関する詳細及びFAQは、ウェブサイトでご確認ください。

http://www.agile.ne.jp/support/

お問合せはメール及びお電話にて受け付けております。

mail to: <u>sup@agile.ne.jp</u> 電話番号: 050-3159-4502

平日10:00~19:00